# DISNEPMObile

DM014SH



## 電源On/画面ロック解除





更も可能です)。 ホーム画面

アプリケーション起動 をタップすると、ショー トカットが表示され、カ メラや雷話、メールを起 動することができます (ショートカットは、変



●一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。そのときも、上記の操作で解除できます。

## タッチパネル操作



画面に軽く触れて、すぐ に指を離します。



アイコンなどに軽く触れ たまま、目的の位置まで なぞり、指を離します。



画面に軽く触れて、上下 左右に指を軽くはじきま す。



2本の指で画面に触れ、 指を開いたり、閉じたり します。

# 初期設定ナビ



My Disney Mobile 設定画面

設定する<mark>を</mark>タップ

同意する<mark>を</mark>タップ

→パスワード等を入力

■確認をタップ



登録<mark>をタップ→</mark> 初期設定ナビを起動する をタップ



メールアドレス変更画面 変更するをタップ → 次へをタップ

初期設定ナビ(続き:Googleアカウント

## クイックツールボックスEX

本機を横に2回振ると、「クイックツールボックスEX」が表示され、アブリケーションや機能を簡単に起動すること







名前、ユーザー名を入力 次へをタップ



メールアドレスを入力 **→**次へをタップ







設定する<mark>を</mark>タップ **→**次へをタップ

機の変更するをタップ

# 設定)



⇒次へをタップ

→□グインをタップ







⇒次へをタップ

今は設定しない<mark>を</mark>タップ



同意するをタップ→ 画面に表示されるテキスト を入力→次へをタップ

ileのアカウント登録や、メールアドレスの変更、Google™アカウントの設定などの基本的な設定を行うことができます。



🔽 ロックとセキュリティ USIMカードロック設定 パスワード パスワードを表示 バスワード入力時に文字を表示する デバイス管理者 デバイス使理者を表示または何效にする 提供元不明のアブリ サードパーティ製アブリのインストール を許可する 安全な認証情報の使用 信頼できるCA証明書を表示する microSDからインストール







アプリケーション設定画面 設定するをタップ

提供元不明のアプリを タップ⇒OKをタップ

♠ をタップ

Googleアカウント設定画面 設定するをタップ→新しい アカウントをタップ(4-1へ)

Disnevマーケットのアップデート手順はディズニー・モバイルホーム ページ (http://www.disneymobile.ip/support/quickquide/sp\_all/) にて ご確認ください。



ソフトキーボードで入力します。







NOをタップ



キーをタップして 文字を入力 「例: (2回)]



ま を タップ → 変換候補 から目的の文字をタップ (そのまま入力:確定)





ホーム画面 ☑をタップ

画面の指示に従って操作



新規作成をタップ



相手のメールアドレス を入力



次へをタップ⇒件名を 入力⇒次へをタップ

電話

## 電話帳や通話履歴を利用して電話をかけることもできます。



ホーム画面 をタップ



数字キーで電話番号を入力 **→**発信をタップ



通話を終わるときは 通話終了をタップ





とができます。

ると、電話帳に登録するこ



★医信をタップ



送信開始

## メールを受信すると

メール受信音とバイブレータで、受信をお知らせします (ステータスバーには)が表示)。

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開き、 新着メール通知をタップすると、メールを確認できます。





通知パネル

## 設定(工口技設定)

電池の消費を軽減できます。



アプリー覧画面(設定) № (設定)をタップ



省エネ設定をタップ



震運 **技あり/お助けを** タップ

## 設定項目について

使用感を優先した、普段お 使いいただくモードです。

# 技あり

雷池の消費を抑えつつ、快 適に使えるモードです。省 エネレベルも高く、電池消 費を抑えたいときにおす すめのモードです。

# お助け

電池消費を極力抑えた、非 常用モードです。電池残量 が少なく、すぐに充電でき ない緊急時などにお使い ください。

## インターネット ネット情報を閲覧できます。



**⊕**をタップ

リンクをタップ **→**リンク先の情報表示

# カメラ 静止画や動画の撮影ができます。

画面の指示に従って操作



アプリー覧画面(カメラ) (カメラ)をタップ



被写体を画面に表示

**⇒** ● をタップ

# 各部の名称/キーのはたらき



## 使い方ガイド/オンラインマニュアル

このケータイの使いかたを調べたり、FAQ サイトへアクセスすることができます。

## 使い方ガイド

アプリー覧画面(設定)で(個(使い方ガイド)



本機の取扱説明書を確認したり、FAQサイトに アクセスしたり、用語集を確認することができ ます(初回ご利用時に、取扱説明書データのダウ ンロードが必要です)。

#### オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

## ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている 「**オンラインマニュアル**」を選択

#### パソコンから

http://disneymobile.jp/support/download ※PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございま したら、お気軽に下記お問い合わせ窓口ま でご連絡ください。

#### 総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から157(無料) 一般電話から 60800-2222-157(無料)

Disneyマーケット、Disney公式アプリについて

ディズニー・インターネットサービス・ カスタマーセンター

0570-00-1928(有料)

PHS・一部のIP電話・国際電話から045-522-1022(有料) 営業時間10:00~18:00(十・日・祝日・年末年始を除く)

## 紛失・故障受付

ソフトバンクカスタマーサポート

ディズニー・モバイル携帯電話から113(無料) 一般電話から 60800-919-0113(無料)

## スマートフォンの操作案内

ディズニー・モバイル スマートフォンテクニカルサポートセンター

ディズニー・モバイル携帯電話から151(無料) 一般電話から @0800-9192-151(無料)

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

+81-3-5351-3491

(有料、ディズニー・モバイル携帯電話からは無料)

2013年3月 第1版発行 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ご不明な点はお求めになられた ディズニー・モバイル携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名: DM014SH 製造元:シャープ株式会社

